

ProMoS NT Vorlagenobjekte Standard

© 2022 MST Systemtechnik AG, Belp

Datum: 15.03.2022 Version: 2.97

ProMoS VLO-Bibliothek

© 2022 MST Systemtechnik AG, Belp

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Printed: März 2022 in Belp, Switzerland

Publisher

MST Systemtechnik AG

Managing Editor Christoph Müller

Technical Engineering Markus Demarmels Chris Turtschi Jonas Segessemann Philip Arnold Adrian Zürcher

Team Coordinator Christoph Müller

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 BEV21 - Belimo Energy Valve

1.1	Bildaufbau	. 5
1.1.1	Prozessbild mit Objektsymbol	. 6
1.1.2	Objektsymbole	. 7
1.1.3	Zustände	. 8
1.1.4	Bedienbild	12
1.1.5	Infobild	14
1.1.6	Trendbild	19
1.1.7	Störmeldung	22
1.2	Variablenliste	24

3

1 BEV21 - Belimo Energy Valve

Version 0.1 03.07.2020

Das Vorlagenobjekt wurde mit folgenden Versionen getestet:

ProMoS: Version 2.0.107.4

Das BEV21 dient zur Steuerung eines BELIMO EV Regelventil. Es wird nur über das Leitsystem via Modbus Treiber angesteuert.

Achtung!! Wenn das Ventil von einer SPS angesteuert wird, kann dieses VLO nur zur Anzeige verwendet werden, eingetragene Werte werden von der SPS direkt überschrieben.

Das Regelventil hat einen Regelkugelhahn mir Sensor gesteuerter Durchfluss- oder Leistungsregelung.

Weiter hat es ein integriertes Energiemonitoring, dass via Ethernet-Schnittstelle über die Protokolle Modbus angesteuert werden kann

Kurzbeschreibung

Mit der Betriebsart wird festgelegt mit welcher Funktion das Ventil läuft.

Positionsregelung:

Das Ventil öffnet nach der in der Soll Stellgrösse eingegebenen Wertes.

Durchflussregelung:

Das Ventil regelt autonom die Öffnung des Aktor nach der im <u>Soll Stellgrösse</u> eingegebenen Wertes, d.h. der Wert ist einstellbar von 0 bis 100% des Nenndurchflusses. Der errechnete Wert sieht man als Rückmeldung in der Variable <u>Soll Durchfluss</u>.

Leistungsregelung:

Das Ventil regelt autonom die Öffnung des Aktor nach der im <u>Soll Stellgrösse</u> eingegebenen Wertes, d.h. der Wert ist einstellbar von 0 bis 100% der NennLeistung.

1.1 Bildaufbau

Die Abbildung unten zeigt schematisch den Bildaufbau des Belimo Energy Valve(BEV21):



Übersicht über den Bildverlauf des Belimo Energy Valve (BEV21)

Beachten Sie, dass sie die orange eingefärbten Bedienbilder nur dann aufrufen können, falls Sie am System angemeldet sind und über genügend Rechte verfügen. Im Folgenden werden die einzelnen Elemente des Bildaufbaus mit Abbildungen gezeigt.

1.1.1 Prozessbild mit Objektsymbol

Die Abbildung unten zeigt das Prozessbild, welches des Belimo Energy Valve (BEV21) als Objektsymbol enthält:



Wird mit der linken Maustaste auf das Icon des Objektsymbols geklickt, dann öffnet sich das <u>Bedienbild</u> des Belimo Energy Valve (BEV21).

1.37kW: Die Anzeige neben dem Ventil kann mit der linken Maustaste zwischen Leistung und Durchfluss umgeschaltet werden.

1.1.2 Objektsymbole

Das Belimo Energy Valve (BEV21) besitzt die folgenden Objektsymbole:



Objektsymbol "BEV21_senkrecht_oben_rechts.plb"

"BEV21_senkrecht_unten_links.plb"

1.1.3 Zustände

Im Folgenden wird das Objektsymbol mit der Bezeichnung "BEV21_waagrecht_links.plb" verwendet.

Das Objektsymbol des stetigen Ventils besitzt die folgenden Zustände:

Positionsregelung

• Das Ventil ist geschlossen:



Rechts neben dem Ventil sieht man den Öffnungsgrad in Prozent. Das Ventil ist blau im geschlossenen Zustand.

• Das Ventil ist zu 28% geöffnet:



öffnet oder schliesst sich

Öffnet oder schliesst sich das Ventil das heisst die Soll Stellgrösse stimmt nicht mit der Ist-Stellgrösse überein, ist das Ventil grau.

• Das Ventil ist geöffnet :



Das Ventil wird bei geöffnetem Zustand grün. Es ist offen wenn die Soll Stellgrösse und die Ist-Stellgrösse übereinstimmen.

Durchfluss und Leistungsregelung

• Das Ventil ist geschlossen:



Rechts neben dem Ventil sieht man den Öffnungsgrad in Prozent. Das Ventil ist blau im geschlossenen Zustand.

• Das Ventil ist geöffnet :



Das Ventil wird bei geöffnetem Zustand grün. Es ist offen wenn die Ist-Stellgrösse grösser als 5% ist.

• Falls das Ventil von Hand geschlossen (Ausschaltung) wurde, dann wird über das Icon eine Verbotstafel gezeichnet:



• Falls das Ventil in Handschaltung wird dies mit einer gelben Hand angezeigt:



• Falls das Ventil in Reparaturschaltung ist wird dies mit einem braunen Schraubenschlüssel angezeigt:



• Bei einem anstehenden unquittierten Alarm wird dies mit einer roten Alarmglocke angezeigt:



Das Ventil (BEV21) hat einen unquittierten Alarm

Alarme werden im Fenster Störmeldung im Detail angezeigt.

• Wurde die Störmeldung bereits quittiert und ist noch anstehend wird dies mit einer dunkelroten Alarmglocke angezeigt:



Alarme werden im Fenster Störmeldung im Detail angezeigt.

• Eine unquittierte gehende Störmeldung (also eine Störmeldung, welche in der Vergangenheit anstehend war, jetzt jedoch nicht mehr anstehend ist) wird wie folgt dargestellt:



• Falls das Ventil in Warnung ist wird dies mit einem gelben Warnschild angezeigt:



Warnungen werden im Fenster Störmeldung im Detail angezeigt.

• Die Warnung kann quittiert werden und wird mit einem weissen Warnschild angezeigt:



hat eine quittierte Warnung

Warnungen werden im Fenster Störmeldung im Detail angezeigt.

1.1.4 Bedienbild

Die allgemeinen Eigenschaften von Bedienbilder sind im Kapitel "Bedienbild" beschrieben. Im Kapitel <u>"Bildaufbau"</u> können Sie nachlesen, wie das Bedienbild des Belimo Energy Valve (BEV21) aufgerufen wird. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Bedienbild des Belimo Energy Valve (BEV21):



Legende zur obiger Abbildung:

Betriebsinformationen

In diesem Abschnitt können Sie Informationen zum aktuellen Zustand ablesen.

Positionsregelung:

Dieses Anzeige zeigt die Betriebsart des Belimo Energy Valve an, es kann in folgenden Betriebsarten funktionieren:

Bezeichnung	Interne Nummer	Bedeutung
Positionsregelung	0	Das Ventil öffnet nach der eingegebenen Stellgrösse
Durchflussregelung	1	Das Ventil regelt auf die eingestellte Durchflussgrösse in Prozent
Leistungsregelung	2	Das Ventil regelt auf die eingestellte Leistungsgrösse in Prozent

ProMoS VLO-Bibliothek

13

Stellgröße:

Anzeige der lst Stellgrösse.

Durchfluss:

Anzeige des Ist Durchfluss in der voreingestellten Einheit Einheit Durchfluss.

Leistung:

Anzeige der Ist Leistung in der voreingestellten Einheit Einheit Leistung.

Temperatur 1:

Anzeige der Ist-Temperatur nach Wärmetauscher.

Temperatur 2:

Anzeige der Ist-Temperatur auf Seite Ventil

Störmeldungen:

Anzeige ob ein Alarm oder Störung am Ventil ist.

Störmeldung

Bei Alarm und/oder Störung rot eingefärbt.

Beim anlicken öffnet sich das Fenster Störmeldung.

Bedienung:

In diesem Abschnitt können Sie die Handschaltungen des Belimo Energy Valve vornehmen

Warnhinweis:

Beachten Sie die Warnhinweise der Handschaltungen: Unbedachte Handschaltungen können den Ausfall einer Baugruppe, im schlimmsten Fall Personen- oder Sachschäden nach sich ziehen!

Reparatur:

Anzeige und Schaltung des Softwareschalters der Reparaturschaltung des Belimo Energy Valve.

Ist diese Schaltfläche aktiv wird die Stellgrösse auf 0 gesetzt. Wenn die Ausschaltung aktiv ist, sind alle anderen Bedienschaltflächen mit Ausnahme der Ausschaltung ohne Funktion.

Hand:

Anzeige und Schaltung des Softwareschalters der Handschaltung des Belimo Energy Valve.

Es kann eine Stellgrösse manuell und auf bestimmte oder unbestimmte Zeit gesetzt werden.

60s:

Anzeige und Eingabe der Rückstellzeit. nach dem die Zeit abgelaufen ist wird der Handschaltung zurückgesetzt. Wenn 0 eingetragen wird ist der Handschaltung solange eingeschaltet bis die Schaltfläche Hand erneut gedrückt wird.

50%:

Anzeige und Eingabe des Handwertes der Handschaltung des Belimo Energy Valve. Hier kann die gewünschte Stellgrösse eingetragen werden.

Aus:

Anzeige und Schaltung des Softwareschalters der Ausschaltung. Ist diese Schaltfläche aktiv wird die Stellgrösse auf 0 gesetzt. Wenn die Ausschaltung aktiv ist, sind alle anderen Bedienschaltflächen ohne Funktion.

1.1.5 Infobild

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Infobild des Belimo Energy Valve (BEV21):

		BEV21	(\mathbf{x})
Betriebsinformationen		Rückmeldungen	
Betriebsart Po	ositionsregelung 🗸 🗸	Nenndurchfluss	39.00 l/min
		Soll Durchfluss	0.00 l/min
Maximaler Soll Durchfluss	30.0	6 Ist Durchfluss	11.16 l/min
Maximaler Durchfluss	0.195	's	
Star with the		Nennleistung	140 KW
Maximale Soll Leistung	11.0	6 Ist Leistung	1.41 KW
Maximale Leistung	15.4	W	
_		DeltaT Manager Status	Nicht aus gewählt
DeltaT Begrenzung A	usgeschaltet 🗸		Wicht ausgewahrt
Soll DeltaT	10		1.8 K
DeltaT Durchflusssättigungs	swert 6.500 I	S Glycol Konzentration	0.0 %
Soll Stellgrösse		% Ist Stellgrösse	100.0 %
Einheit Durchfluss**	l/min ~		
Fisheit Leistus att	kw	Heizenergie	0.00 kWh
Einneit Leistung**	~ ~	Kühlenergie	17.83 KWh
Einhiet Energie**	kWh ~		
* Achtung Wert wird nach 2 Stund ** Achtung Trenddaten werden nie	len zurückgesetzt cht angepasst		
	S	PB001:BEV05	

Das Infobild der Belimo Energy Valve (BEV21) die folgenden Elemente:

Betriebsinformationen:

Betriebsart:

Auswahl der Betriebsart des Ventils. Es kann zwischen den nachfolgenden Betriebsarten gewählt werden:

Bezeichnung	Interne Nummer	Bedeutung
Positionregelung	0	Das Ventil öffnet nach der eingegebenen Stellgrösse

-	n
	U

Durchflussregelung	1	Das Ventil regelt auf die eingestellte Durchflussgrösse in Prozent
Leistungsregelung	2	Das Ventil regelt auf die eingestellte Leistungsgrösse in Prozent

Maximaler Soll-Durchfluss:

Limitierung des maximalen Durchflusses 0-100% des Nenndurchfluss in der Betriebsart "Durchflussregelung".

Maximaler Durchfluss:

Limitierung des maximalen Durchflusses in Liter pro Sekunde.

Maximale Soll-Leistung:

Limitierung der maximalen Leistung 0-100% der Nennleistung in der Betriebsart "Leistungsregelung".

Maximale Leistung:

Limitierung der maximalen Leistung in voreingestellter Einheit Einheit Leistung.

DeltaT Begrenzung:

Auswahl der im Ventil integrierten DeltaT Funktion. Dabei gelten folgende Bezeichnungen:

Bezeichnung	Interne Nummer	Bedeutung
Ausgeschaltet	0	Keine Begrenzung
DeltaT Manager	1	Es wird auf den Grenzwert "Soll-DeltaT" geregelt
DeltaT Manager skaliert	2	Zusätzlich zum Grenzwert "Soll-DeltaT" wird auf den " Soll- Durchflusssättigungswert" geregelt

Soll-DeltaT:

Eingabe der DeltaT Untergrenze. Werteingabe von 0 -55K.

DeltaT Durchflusssättigungswert:

Eingabe der Durchflusssättigung für optimalen Wärmeaustausch. Dies ist ein Erfahrungswert

Ventilübersteuerung:

Auswahl zur Übersteuerung des Ventils. Dabei gelten folgende Bezeichnungen:

Bezeichnung	Interne Nummer	Bedeutung
Automatisch	0	Ventil läuft im Normalbetrieb
Schliessen	1	Ventil schliesst komplett
Öffnen	2	Ventil öffnet komplett
Vnom	3	Ventil steuert auf den Nenndurchfluss
Vmax	4	Ventil steuert auf dem im "Vmax" eingestellten Prozentsatz
MotorStop	5	Der Stellmotor ist gestoppt
Pnom	6	Ventil steuert auf die Nennleistung
Pmax	7	Ventil steuert auf dem im "Pmax" eingestellten Prozentsatz

Hinweis: Die Übersteuerung wird nach zwei Stunden wieder in den Normalbetrieb zurückgesetzt

Soll-Stellgrösse:

Positionsregelung:

Anzeige und Veränderung der Soll-Stellgrösse der Ventilposition in %.

Durchflusssregelung:

Anzeige und Veränderung des Soll-Durchfluss in %.

Leistungregelung:

Anzeige und Veränderung der Soll-Leistung in %.

Einheit Durchfluss:

Auswahl der Einheit. Dabei gelten folgende Bezeichnungen:

Bezeichnung	Interne Nummer
m ³ /S	0
m³/h	1
l/s	2
l/min	3
l/h	4
gpm	5
cfm	6

Hinweis: Beim Ändern dieser Einheit werden im Trendbild die Minimum und Maximum Anzeige **nicht** angepasst

Einheit Leistung:

Auswahl der Einheit. Dabei gelten folgende Bezeichnungen:

Bezeichnung	Interne Nummer
W	0
kW	1
BTU/h	2
kBTU/h	3
Tons	4

Hinweis: Beim Ändern dieser Einheit werden im Trendbild die Minimum und Maximum Anzeige **nicht** angepasst

Einheit Energie:

Auswahl der Einheit. Dabei gelten folgende Bezeichnungen:

Bezeichnung	Interne Nummer
J	0
kWh	1
MWh	2

	_
1	7

kBTU	3
tonh	4
MJ	5
GJ	6

Rückmeldungen

Nenndurchfluss:

Anzeige des Nenndurchflusses vom angesteuerten Ventils in der voreingestellten Einheit Einheit Durchfluss.

Soll-Durchfluss:

Anzeige des errechneten Soll-Durchfluss in der voreingestellten Einheit <u>Einheit</u> <u>Durchfluss</u>. Berechnung wie folgt: "Nenndurchfluss"/100*"Maximaler Soll-Durchfluss"

Ist-Durchfluss:

Anzeige des aktuellen Durchfluss in der voreingestellten Einheit Einheit Durchfluss.

Nennleistung:

Anzeige der Nennleistung in der voreingestellten Einheit Einheit Leistung.

Ist-Leistung:

Anzeige der aktuellen Leistung in der voreingestellten Einheit Einheit Leistung.

DeltaT Manager Status:

Anzeige des aktuellen Status des DeltaT Manager. Dabei gelten folgende Bezeichnungen:

Bezeichnung	Interne Nummer	Bedeutung
Nicht ausgewählt	0	DeltaT Manager nicht ausgewält
Wartend	1	DeltaT Manager is, t aktiv Werte im geforderten Bereich
Läuft	2	DeltaT Manager korrigiert das Ventil auf geforderten Wert
Skalierung wartend	3	DeltaT Manager mit skalierung aktiv, Werte im geforderten Bereich
Skalierungläuft	4	DeltaT Manager mit skalierung korrigiert das Ventil auf geforderten Wert

Ist-DeltaT:

Anzeige des aktuellen DeltaT aus Temperatur 1 und Temperatur 2.

Glycol Konzentration:

Anzeige des aktuell gemessenen Glycol Anteil im Kreislauf.

Ist-Stellgrösse:

Positionsregelung:

Anzeige und Veränderung der Ist-Stellgrösse der Ventilposition in %.

Durchflusssregelung:

Anzeige und Veränderung des Ist-Durchfluss in %.

Leistungregelung:

Anzeige und Veränderung der Ist-Leistung in %.

Heizenergie:

Anzeige der aktuellen Heizenergie in der voreingestellten Einheit Einheit Energie.

Kühlenergie:

Anzeige der aktuellen Kühlenergie in der voreingestellten Einheit Einheit Energie.

1.1.6 Trendbild

Das Trendbild des stetigen Belimo Energy Valve dient zur Visualisierung der Betriebszustände des Belimo Energy Valve. Darüber hinaus kann im Trendbild die Visualisierung konfiguriert werden. Für allgemeine Informationen über die Konfigurationen von Trendbildern sei auf das Kapitel "Trenderfassung eines Objekts konfigurieren" verwiesen. Im Kapitel <u>"Bildaufbau"</u> ist beschrieben, wie Sie das Trendbild des Belimo Energy Valve aufrufen können.

Beachten Sie, dass Sie über genügend Rechte für die Konfiguration von Objekten verfügen und zudem am System angemeldet sein müssen, damit sie Änderungen der Konfiguration der Trenddatenerfassung durchführen können.



Die nachfolgende Abbildung zeigt das Trendbild des Belimo Energy Valve (BEV21):

Legende zur obiger Abbildung:

Ventilposition:

Anzeige Ist-Stellgrösse.

Temperatur 1:

Anzeige Ist-Temperatur 1.

Temperatur 2:

Anzeige Ist-Temperatur 2.

Leistung:

Anzeige Ist-Leistung. Einheit kann im <u>Infobild</u> ausgewählt werden. *Hinweis*: Beim Ändern dieser Einheit werden im Trendbild die Minimum und Maximum Anzeige **nicht** angepasst

Durchfluss:

Anzeige des Ist-Durchfluss. Einheit kann im <u>Infobild</u> ausgewählt werden. *Hinweis*: Beim Ändern dieser Einheit werden im Trendbild die Minimum und Maximum Anzeige **nicht** angepasst

Die Skalierung der angezeigten Werte im Bild der historischen Daten des Belimo Energy Valve (BEV21) können im entsprechenden Trendkonfigurationsbild angepasst werden. Klicken Sie zu diesem Zweck mit der linken Maustaste auf die entsprechende Schaltfläche:



Es öffnet sich anschließend das entsprechende Bild der Trendeinstellungen Belimo Energy Valve

In diesem Bedienbild können die größten und der kleinsten dargestellten Werte im Bild der historischen Daten des Belimo Energy Valve ("Trendbild" von BEV21) eingestellt werden.



Maximum Anzeige Ist-/Sollwert:

Klicken Sie mit der linken Maustaste in ein beliebiges Max. Eingabefeld, falls Sie den größten angezeigten Wert anpassen möchten.

Minimum Anzeige Ist-/Sollwert:

Klicken Sie mit der linken Maustaste in ein beliebiges Min. Eingabefeld, falls Sie den kleinsten angezeigten Wert anpassen möchten.

1.1.7 Störmeldung

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Störmeldung des Belimo Energy Valve (BEV21):

Stoermeldung Belimo Energy Valve (BEV2	1_09)					
BEV21						
Alarme	Warnungen					
T1 Fehler	Getriebe manuell entriegelt					
T2 Fehler	Durchfluss verdreht					
Sensorfehler Durchfluss	MP Kommunikationsfehler					
Antrieb bewegt sich nicht	Frostgefahr					
Durchfluss bei geschl. Antrieb						
Zu viele Luftblasen						
Durchfluss nicht erreicht						
Leistung nicht erreicht						
SPBC	001:BEV21					
6	Vers. 1.00					

Legende zur obiger Abbildung:

Alarme:

Die linke Spalte sind Alarmmeldungen. Wenn aktiv rot.

T1 Fehler:

Der Temperatursensor 1 hat einen Alarm.

T2 Fehler:

Der Temperatursensor 2 hat einen Alarm.

Sensorfehler Durchfluss:

Der Durchflusssensor hat einen Alarm.

Antrieb bewegt sich nicht:

Das Ventil ist blockiert oder bewegt sich nicht.

Durchfluss bei geschlossenem Antrieb: Durchfluss erkennt während das Ventil geschlossen ist.

Zu viel Luftblasen:

Es befindet sich zu viel Luft im System.

Durchfluss nicht erreicht:

Der eingegebene Durchfluss wurde nicht innerhalb 5 Minuten erreicht.

Leistung nicht erreicht:

Die eingegebene Leistung wurde nicht innerhalb 5 Minuten erreicht.

Warnung:

Die rechte Spalte sind Warnmeldungen. Wenn aktiv gelb.

Getriebe manuell entriegelt:

Der Getriebeentriegelungsknopf ist gedrückt.

Durchfluss verdreht:

Durchflussrichtung falsch.

MP Kommunikationsfehler:

Die Interne Kommunikation zwischen Sensor und Aktor ist fehlerhaft.

Frostgefahr:

Gemessene Temperatur und Glycol Konzentration zeigen das sich Eis bilden kann.

1.2 Variablenliste

Die folgende Tabelle listet alle Signale des Belimo Energy Valve (BEV21) zusammen mit ihren Bedeutungen auf:

DMS-Name / SPS-Label	Kommentar	Typ DM S	Modbus Typ	Param etern umme r	Mod bus Adre sse	Para- meter- art/ Umrechnu ng ¹	Beschreibung	Gru nd- ein- stell ung
Control_Mode	Betriebsart	FLT	Register16	1	140	-	Schreibt und liest die <u>Betriebsart</u> des Ventils.	0
FlowControl	Hilfsbit für Visualisation	BIT	-	1.1	-	-	Hilfsbit für Visualisation der Soll-/Ist- Anzeige.	OFF
PositionContro l	Hilfsbit für Visualisation	BIT	-	1.2	-	-	Hilfsbit für Visualisation der Soll-/Ist- Anzeige.	OFF
PowerControl	Hilfsbit für Visualisation	BIT	-	1.3	-	-	Hilfsbit für Visualisation der Soll-/Ist- Anzeige.	OFF
Delta_Temperat ure	Delta Temperatur	FLT	Register16	2	20	MB_PLC_HI =100	Zeigt die Temperaturd ifferenz der Temperatur 1 und Temperatur 2 in Kelvin an.	0
DeltaT_Flow	Durchflusssättigungswert am DeltaT	FLT	Register32	3	134	MB_PLC_HI =100	Schreibt und liest geforderter <u>Durchflusssä</u> <u>ttigungswert</u> am DeltaT Punkt.	0
DeltaT_Limitat ion	DeltaT Manager	FLT	Register16	4	130	-	Schreibt und liest die gewünschte <u>DeltaT</u> <u>Manager</u> Funktion.	0
DeltaT_Manager _Status	Betriebsstatus DeltaT Manager	FLT	Register16	5	131	-	Zeigt den aktuellen <u>Status des</u> <u>DeltaT</u> <u>Managers</u> .	0
DeltaT_Setpoin t	erlaubtes minimal DeltaT	FLT	Register16	6	132	MB_PLC_HI =100	Einstellbare minimal DeltaT Begrenzung in Kelvin. 0 - 55 Kelvin.	0
Energy_Cooling	Kühlenergie	FLT	Register32	7	30	MB_PLC_HI =100	Zeigt die aktuell abgebende Kühlenergie.	0

Energy_Heating	Wärmeenergie	FLT	Register32	8	36	MB_PLC_HI =100	Zeigt die aktuell abgebende Heizenergie	0
Energy_Unit	Einheit für die Energieanzeige	FLT	Register16	9	143	-	Einstellbare Einheit für die Energiewerte	1
Energy_Text	Anzeigetext der Einheit	STR	-	9.1	-	-	Zeigt die ausgewertet e Textausgabe für die Energie Einheit	_
Error	Fehlercode	FLT	InputRegist er16	10	104	-	Zeigt kommende <u>Fehler oder</u> <u>Warn Code</u> s von Ventil.	0
01_Error_T1	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	віт	-	10.1	-	-	<u>Temperaturs</u> <u>ensor T1</u>	OFF
02_Error_T2	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	віт	-	10.2	-	-	<u>Temperaturs</u> ensor T2	OFF
03_Error_Sensor	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	віт	-	10.3	-	-	<u>Sensorfehler</u> <u>Durchfluss</u>	OFF
04_Error_Actuator	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	BIT	-	10.4	-	-	<u>Antrieb</u> <u>bewegt sich</u> <u>nicht</u>	OFF
05_Error_closedFlow	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	віт	-	10.5	-	-	<u>Durchfluss</u> <u>bei</u> geschlossen em Antrieb	OFF
06_Error_Air	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	віт	-	10.6	-	-	<u>Zu viele</u> Luftblasen	OFF
07_Error_Flowed_re ached	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	BIT	-	10.7	-	-	<u>Durchfluss</u> <u>nicht</u> <u>erreicht</u>	OFF
08_Error_Power_rea ched	Hilfsbit für Alarmanzeige Visualisation	BIT	-	10.8	-	-	<u>Leistung</u> <u>nicht</u> <u>erreicht</u>	OFF
10_Warn_actuator	Hilfsbit für Warnanzeige Visualisation	BIT	-	10.9	-	-	<u>Getriebe</u> <u>manuell</u> <u>entriegelt</u>	OFF
12_Warn_wrongFlow	Hilfsbit für Warnanzeige Visualisation	BIT	-	10.10	-	-	<u>Durchfluss</u> <u>verdreht</u>	OFF
13_Warn_MPcom	Hilfsbit für Warnanzeige Visualisation	BIT	-	10.11	-	-	MP Kommunikati onsfehler	OFF
14_Warn_Freeze	Hilfsbit für Warnanzeige Visualisation	віт	-	10.12	-	-	<u>Frostgefahr</u>	OFF
ErrornotQuit	Hilfsbit zur Visualisation unquitiertter Alarme	віт	-	10.13	-	-	Hilfsbit für Visualisierun g gehender Alarme	OFF
ErrorVis	Hilfbit zur Anzeige von Alarmen	BIT	-	10.14	-	-	Hilfsbit für Visualisierun	OFF

							g des Alarmsymbol	
Quit	Quittierbefehl vom Leitsystem	віт	-	10.15	-	-	Quittierknopf Leitsystem	OFF
QuitOFF		BIT	-	10.16	-	-		OFF
Warning	Hilfbit zur Anzeige von Warnungen	BIT	-	10.17	-	-	Hilfsbit für Visualisierun g des Warnsymbol	OFF
WarningnotQuit	Hilfsbit zur Visualisation unquitiertter Warnungen	BIT	-	10.18	-	-	Hilfsbit für Visualisierun g gehender Warnungen	OFF
Flow	aktueller Durchlfuss in %	FLT	Register16	11	6	MB_PLC_HI =100	Zeigt den aktuellen Durchfluss Vmax in % des Nenndurchfl uss Vnom.	0
Flow_absolute	aktueller Durchfluss in voreingestellter Elnheit	FLT	Register32	12	7	MB_PLC_HI =1000	Zeigt aktueller Durchfluss in <u>voreingestell</u> <u>ter Einheit</u> .	0
Flow_Unit	Einheit für den Durchfluss	FLT	Register16	13	141	-	Einstellbare Einheit für den Durchfluss.	2
Flow_Text	Anzeigetext der Einheit	STR	-	13.1	-	-	Zeigt die ausgewertet e Textausgabe für die Durchfluss Einheit	-
Glycol	Glycol Konzentration	FLT	Register16	14	22	MB_PLC_HI =100	Zeigt den aktuellen Glycolanteil im System.	0
Override	Ventil Übersteuerung	FLT	Register16	15	1	-	Voreingestell te Parameter zum übersteuern des Ventils. (<u>weitere</u> <u>Infos</u>)	0
Pmax	Soll Leistung in %	FLT	Register16	16	116	MB_PLC_HI =100	Einstellbare Soll Leistung in % von Nennleistung Pnom.	0
Pmax_absolute	Maximale Lesitung in voreingestellter Einheit	FLT	Register32	17	117	MB_PLC_HI =1000	Einstellbare maximal Leistung in <u>voreingestell</u> <u>ter Einheit</u> .	0
Pnom	Nennleistung in voreingestellter Einheit	FLT	Register32	18	121	MB_PLC_HI =1000	Zeigt Nennleistung in <u>voreingestell</u> <u>ter Einheit</u> .	0

Pnom_kW	Nennleistung in kW	FLT	Register32	19	123	MB_PLC_HI =1000	Zeigt Nennleistung in kW	0
Power	aktuelle Leistung in %	FLT	Register16	20	23	MB_PLC_HI =100	Zeigt die aktuelle Leistung Pmax in % der Nennleistung Pnom.	0
Power_absolute	aktuelle Leistung in voreingestellter Elnheit	FLT	Register32	21	24	MB_PLC_HI =1000	Zeigt aktuelle Leistung in <u>voreingestell</u> <u>ter Einheit</u> .	0
Power_Unit	Einheit für die Leistung	FLT	Register16	22	142	-	<u>Einstellbare</u> <u>Einheit</u> für den Durchfluss.	0
Power_Text	Anzeigetext der Einheit	STR	-	22.1	-	-	Zeigt die ausgewertet e Textausgabe für die Leistungs Einheit	-
Setpoint	Soll Stellgrösse	FLT	Register16	23	0	-	Soll Stellgrösse für die jeweilige <u>Betriebsart</u> .	0
Setpoint_Flow_ absolute	berechneter Soll Durchfluss	FLT	Register32	24	13	MB_PLC_HI =1000	Berechneter Soll Durchfluss aus Nenndurchfl uss Vnom und Soll Durchfluss Vmax.	0
Temperature_T1	Temperatur Sensor Seite Ventil	FLT	Register16	25	16	MB_PLC_HI =100	Aktuelle Temperatur in °C.	0
Temperature_T2	Temperatur Sensor Seite Wärmetauscher	FLT	Register16	26	18	MB_PLC_HI =100	Aktuelle Temperatur in °C.	0
Valuechange	Umschaltung Durchfluss oder Leistung	BIT	-	27	-	-	Umschalten zwischen Durchfluss oder Leistung in der Visualisation	OFF
Valve_Position	Ventil Ist-Stellgrösse in %	FLT	Register16	28	4	MB_PLC_HI =100	Zeigt Is- Stellgrösse des Ventils in %.	0
Valve_Position _absolute	Ventil Ist-Stellgrösse in °	FLT	Register16	29	5	MB_PLC_HI =100	Zeigt Ist- Stellgrösse des Ventils in °Grad	0

Vmax	Soll-Durchfluss in %	FLT	Register16	30	105	MB_PLC_HI =100	Einstellbarer Soll- Durchfluss in % von Nenndurchfl uss Vnom.	0
Vmax_absolute	Maximaler Durchfluss in voreingestellter Einheit	FLT	Register32	31	106	MB_PLC_HI =1000	Einstellbarer maximaler Durchfluss in <u>voreingestell</u> <u>ter Einheit</u> .	0
Vnom	Nenndurchfluss in voreingestellter Einheit	FLT	Register32	32	110	MB_PLC_HI =1000	Zeigt Nenndurchfl uss in <u>voreingestell</u> <u>ter Einheit</u>	0
Vnom_1/s	Nenndurchfluss in l/s	FLT	Register32	33	112	MB_PLC_HI =1000	Zeigt Nenndurchfl uss in l/s.	0

Index (
INCEX	29
	-0

Index

- H -

Hinweis 14